

Shoes Glowing Stool

シューズ グローイング スツール

お手入れ方法

木部

普段は布巾で乾拭きをし、汚れが気になるときは固く絞った布巾で水拭きしてください。乾拭きを毎日続けると艶が出てきます。

ときどきご家庭にある亜麻仁油などの植物性油を布巾に染みこませて拭いてください。

栗の木は鉄分に触れると黒く変色する場合があります。汗などがついた場合はすぐに拭き取ってください。

革部

特別なお手入れは必要ありません。使い込むことでオイルがなじんできます。

油性の汚れによるシミは落ちませんので、できるだけ汚さないようにご注意ください。

ご使用上の注意



重量がありますので、指掛け穴にしっかりと指を掛けて持ってください。落下すると、破損や大ケガなどの重大事故につながる可能性があります。十分にご注意ください。

引き出し部分は外れる仕様になっています。運ぶときは必ず商品を真っ直ぐに持ってください。商品を斜めに持つと引き出しが落下する可能性があります。

お気づきの点やご不明な点、商品の修理につきましては下記にお問合せください。

コレクション ファニチャー ティーグロー

(販売 / MY STYLE)

メール info@tgrow.style

Tel 092-651-0268 (10:00~18:00・土日祝休み)

※お電話は転送される場合があります。

※電話に出られないときは、折り返しお電話させていただきます。

直射日光や熱・冷暖房の風などが直接当たるところ、湿気が多いところに置かないようにお願いします。また、長期間ビニールなど通気性のないもので覆わないようにお願いします。木の割れ、反り、捻れの原因になることがあります。

革部のカビや金属部のサビ防止のため、定期的にスツールを外し、天板・引き出し・フラップ扉を開けて通気の良い状態にしてください。

長時間ご使用にならない場合は、風通しが良く、日光の当たらない場所で保管してください。

摩擦による革部の色移りにご注意ください。

ご自身で、修理及び改造はなさないようにお願いします。製品の強度を弱め、破損やケガなどの事故になる可能性があります。

玄関の土間で使われる場合、下にマットを敷いてお使いください。